
Installationsanleitung

TANA L-1

Rev 1.1

INSTALLATION: VERBINDEN DER LAUTSPRECHER

Für diesen Vorgang benötigen Sie einen Streamer, beispielsweise den kombinierten Lautsprecher & Streamer TANA SL-1.

Der Streamer muss angeschaltet sein = ON

Vergewissern Sie sich, dass der Streamer angeschaltet ist. Das erkennen Sie an einem dezent leuchten „E“-Logo auf der Oberseite des Gerätes. Ist dieses nicht der Fall, schalten Sie den Streamer bitte an, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Schließen Sie das Stromkabel an

Schalten Sie den TANA L-1 Lautsprecher an, indem Sie das Stromkabel gemäß Bild in das Gerät und die Stromsteckdose stecken. Bevor Sie weiter fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass das „E“-Zeichen auf der Oberseite des Lautsprechers dezent leuchtet.

Verbinden des TANA L-1 Zusatz-Lautsprechers (Pairing)

Starten Sie die bereits auf Ihrem Smartphone oder Tablet installierte „EC Remote“-App. Gehen Sie zu SETTINGS -> OUTPUT SETTING -> SPEAKER CONFIGURATION. Platzieren Sie Ihre Lautsprecher für eine Stereo-Wiedergabe.

Bei Verwendung eines Tablet verfahren Sie bitte wie folgt: Nachdem der Lautsprecher vom System erkannt wurde, ziehen Sie das Lautsprecher-Symbol von der unteren Linie aus an die richtige Position nach Rechts oder Links.

Wenn Sie ein Smartphone nutzen wählen Sie die gewünschte Position aus dem Auswahl-Angebot des Pop-Up-Menüs. Tippen Sie auf jedes Lautsprechersymbol um einen Test-Ton abzuspielen. Sollten einzelne Lautsprecher-Symbole nicht sichtbar sein, tippen Sie bitte auf SCAN um eine Suche danach zu starten. Danach wiederholen Sie bitte diesen Vorgang „Verbinden des TANA L-1 Zusatz-Lautsprechers“ von Beginn an.

** In der App für ein Tablet hat das TANA SL-1 Lautsprecher-Symbol ein kleines „Wireless Icon“ an der oberen Ecke.*

TANA L-1 STATUSANZEIGEN

Drei LED-Anzeigen informieren Sie über den Betriebszustand des Systems.

Power indicator = Betriebs-Anzeige

Standby = Standby

Volume DOWN = Lautstärke senken

Volume UP = Lautstärke anheben

	System-Status	LED-Verhalten	Farbe
	Einschaltvorgang	Schnelles Blinken. Danach nur für 10 Sekunden dauerhaft an.	Grün
	Lautsprecher ist nicht verbunden	Dauerhaft an.	Gelb
	Verlust von Audio Daten- Paketen bei der Übertragung	Einmaliges Blinken für jedes verloren gegangene Audio Daten- Paket	Gelb
	Verbindungsvorgang zu einem Streamer	Langsames Blinken.	Gelb
	Überhitzung	Schnelles Blinken.	Rot
	Nicht zu behebender Fehler	Schnelles Blinken.	Grün/Rot/Gelb
	Übersteuerung Audio	Schnelles Blinken. Im Rhythmus der Übersteuerung.	Rot

Beenden der Verbindung des Lautsprechers (Unpairing)

Wenn Sie einen Lautsprecher vom TANA SL-1 Lautsprecher & Streamer entfernen wollen, tippen Sie bitte kurz auf den Standby-Knopf des Gerätes, um die Knöpfe zum Leuchten zu bringen. Sobald Sie ein Leuchten erkennen, drücken und halten Sie alle drei Knöpfe für die Dauer von 5 Sekunden bis die grüne Status-LED erscheint.

Service und Support

Ihr Händler besitzt alle notwendigen Informationen über Service-Werkstätten in Ihrer Umgebung. Er wird dafür Sorge tragen, dass Ihr Gerät schnellstmöglich instand gesetzt wird. Es ist unser Ziel, innerhalb von 5 Werktagen Ihr Gerät repariert zurückgeben zu können. Hier handelt es sich um eine durchschnittliche Dauer, die je nach Auslastung der jeweiligen Service-Werkstatt variieren kann. Falls in Ihrer Umgebung keine autorisierte Service-Werkstatt zur Verfügung steht, senden Sie das Gerät bitte an folgende Adresse:

MRV Audio - Vertrieb für Electrocompaniet
Wurzerstr.16 - 53175 Bonn
Web: mrvaudio.de - E-Mail: info@mrvaudio.de

Der Endverbraucher ist für sämtliche Versandkosten, Versicherung, Reimport- und Zoll-Kosten zuständig. Im Falle eines Versands muss Folgendes beigefügt werden:

1. Quittungskopie oder anderer Kaufbeleg im Falle einer Garantiereparatur.
2. Proforma-Rechnung mit Warenwert und Vermerk, dass das Gerät zur Reparatur geschickt wird.
3. Begleitschreiben welches die Fehler, Probleme und Verhaltensweise des Geräts erläutert.
4. Versenden Sie das Gerät immer im Original-Karton mit Original-Verpackungsmaterial um Transportschäden zu vermeiden.

Electrocompaniet kann nicht für Schäden während des Versands haften. Sollten Sie weitere Informationen bezüglich der Funktionsweise des Geräts benötigen oder Service-Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den nationalen Vertrieb.

Achtung!

Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. So vermeiden Sie die Gefahr eines Stromschlages oder von auftretendem Feuer.

Überprüfen Sie vor dem Betrieb die örtliche Netzspannung.

Entfernen Sie niemals die Abdeckung.

Es befinden sich keine vom Nutzer selbst zu reparierenden Teile innerhalb des Geräts.

Überlassen Sie den Service stets geschultem Personal.

Eine Garantie verliert Ihre Gültigkeit, wenn das Produkt von nicht-autorisierem Personal bearbeitet worden ist. Wenden Sie sich ausschließlich an eine autorisierte Electrocompaniet Service-Werkstatt.
